

> PRINT > COPY > SCAN

ECOSYS M6026cidn ECOSYS M6026cidn Type B

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6526cidn ECOSYS M6526cidn Type B

 $\label{eq:Please read this Guide before using this machine. Keep it close to the machine for easy reference.$



First edition 2013.11 Printed in China 302PY5601001









>>>

(ENG) (BR) (GR) (HEB) (HU) CZ (DE)(**DK**) (ES) (FI) (\mathbf{FR}) IT (NL) (NO)PL PT (RO) (RU)TR) (ARA) (SV



- (ENG) The included components differ depending on the countries or regions.
- (BR) Os componentes incluídos variam conforme os países ou as regiões.
- (CZ) P iložené sou ásti se mohou li•it v závislosti na zemích nebo oblastech.
- (DE) Je nach Land oder Region sind im Lieferumfang andere Komponenten enthalten.
- (DK) De medfølgende komponenter varierer afhængigt af land eller region.
- (ES) Los componentes facilitados varían en función de los países o regiones.
- (FI) Pakkaukseen kuuluvat osat vaihtelevat maan ja alueen mukaan.
- (FR) Les composants inclus varient en fonction des pays ou régions.

הרכיבים הכלולים משתנים בהתאם למדינות או לאזורים.

- (HU) A mellékelt alkatrészek országtól vagy régiótól függ en változók.
- (IT) I componenti inclusi sono differenti a seconda del paese o della zona geografica.
- NL) De meegeleverde onderdelen verschillen volgens het land of de regio.
- (NO) De medfølgende komponentene varierer avhengig av land eller region.
- (PL) Do[,] czone do urz dzenia wyposa enie mo e ró ni si w zale no!ci od kraju lub regionu.
- (PT) Os componentes incluídos variam consoante os países ou regiões.
- (RO) Componentele incluse difer" în func#ie de #ar" sau regiune.
- (RU) \$%&'()*+,/47 *%&'%9)9+,&4 :,;4<4+ %+ <+=,9> 4(4 =)?4%9,.
- (sv) De medföljande komponenterna varierar i olika länder och regioner.
- (TR) Ürünle birlikte verilen parçalar ülkeye veya bölgeye göre de@iBir.
- (ARA)

GR (HEB)

تختلف المكونات المضمنة باختلاف البلاد أو المناطق.



(ENG) Environment

CAUTIONG He sure to provide enough space around the machine. Prolonged use without sufficient clearance may cause heat to build up inside the machineQ resulting in fire.

(BR) Ambiente

CUIDADOG Certifique-se de providenciar o espaço suficiente ao redor da impressora. A utilização prolongada sem um espaço suficiente pode causar acúmulo de calor no interior da impressoraQ podendo resultar em fogo.

(cz) Okolní prost edí

UPOZORNVNÍG Dbejte na toQ aby kolem tiskárny byl dostatek volného místa. Nebude-li kolem tiskárny dostatek volného místaQ mWže del•í používání zpWsobit hromadXní tepla v tiskárnXQ což mWže zpWsobit požár

(DE) Umweltbedingungen

ACYTUN[G Stellen Sie sicherQ dass der Drucker über ausreichend Platz verfügt. Dauerhafte Henutzung ohne ausreichenden Platz führt zu mangelnder HelüftungQ wodurch Feuer entstehen kann. Nutzerinformationen zum Hlauen Engel finden Sie im Downloadcenter unter dem jeweiligen Drucker oder Multifunktionsgerät <u>httpG||www.kyoceradocumentsolutions.de|inde~|serviceworld|downloadcenter.html</u>

(dk) Miljø

FORSI[TI[G Sørg forQ at der er tilstrækkelig plads omkring printeren. Langvarig brug uden tilstrækkelig afstand kan medføre opvarmning inden i printerenQ hvilket kan resultere i brand.

(ES) Entorno

PRECAUCIÓNG Asegúrese de dejar espacio suficiente alrededor de la impresora. Si la impresora se utiliza de forma prolongada en un lugar donde el espacio es insuficienteQ podría calentarse demasiado y provocar un incendio.

FI \mpäristö

]AROITUSG]armistaQ että tulostimen ympärillä on riittävästi tilaa. Pitkään jatkunut käyttö ilman riittävää väliä saattaa aiheuttaa lämmön kerääntymistä tulostimen sisälle ja tulipalon.

FR Environnement ATTENTIONG veillez à laisser suffisamment d •espace autour de l •imprimante. Une utilisation prolongée sans espace suffisant peut entraîner une surchauffe à l ^a intérieur de l ^a imprimante et un risque d •incendie.
GR • €•,f,,,G † ‡ ^ CE (•Ž ‰ • (Ž CE CE CE (•Ž ‰ • (Ž CE CE (č *Ž ‡ (‡ ‡ Š ‡ .<
סביבה זהירות: הקפד להשאיר מספיק מקום סביב המדפסת. שימוש ממושך ללא מרווח מספיק עלול לגרום להתחממות בתוך המדפסת ולגרום לשריפה.
(HU) Térköz FI[\ELEMG Ügyeljen ráQ hogy legyen elegend hely a nyomtató körül. Ya a nyomtatót huzamosabb ideig úgy használjaQ hogy nincs elegend hely körülötteQ a nyomtató felmelegedhet és kigyulladhat.
IT Ambiente operativo ATTENZIONEG]erificare che attorno alla stampante vi sia spazio sufficiente. L •utilizzo prolungato senza spazio libero sufficiente può provocare il surriscaldamento interno della stampante con conseguente pericolo di incendio.
NL Omgeving OP[ELETG Zorg dat er voldoende ruimte rond de printer is. Langdurig gebruik zonder voldoende ruimte kan ertoe leiden dat de printer binnenin opwarmtQ wat brand kan veroorzaken.
NO Miljø FORSIKTI[G Pass på at det er nok plass rundt skriveren. Forlenget bruk med utilstrekkelig klaring kan føre til at det blir veldig varmt inni skriveren og det kan oppstå brann.
PL •rodowisko robocze OSTRO'NIEG Nale y zapewni wystarczaj co du o wolnej przestrzeni wokó› drukarki. Zbyt d›ugie korzystanie z drukarki bez zapewnienia wystarczaj cej przestrzeni mo e skutkowa powstaniem wysokiej temperatury wewn trz drukarki i spowodowa po ar.
PT Ambiente ATENÇÃOG Assegure-se de que dispõe de espaço suficiente à volta da impressora. O uso prolongado sem espaço livre pode causar o desenvolvimento de calor no interior da impressoraQ resultando em incêndio.
RO Mediul de lucru ATEN'IEG Aloca#i suficient spa#iu liber în jurul imprimantei. Utilizarea îndelungat" în condi#ii de spa#iu liber insuficient poate duce la acumularea de c"ldur" în interiorul imprimanteiQ având ca rezultat declanBarea unui incendiu.
(RU) "*="•, —, 7 <=)~, ™šœŸ šœj¢ ™%*="? '=49+)=, ~%(•9% £>+¤ ~%<+,+%¥9% <;%£%~9%?% '=%<+=,9<+;,. !(4+)(¤9%) 4<'%(¤:%;,94) £): 9,~()•,—)§ ¥4<+*4 &%•)+ <+,+¤ '=4¥49%§ ')=)?=);, ;9"+=4 '=49+)=,Q ¥+% '=4;)~)+ * ;%:?%=,94
SV Omgivning FÖRSIKTI[YET¢ Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt skrivaren. Användning under lång tid utan tillräckligt med fritt utrymme runt skrivaren kan göra att det alstras värme i skrivaren vilket kan ge upphov till brand.
(TR) Ortam D¨KKATG \az©c© etraf©nda yeterli boB alan b©rakt©@©n©zdan emin olun. \eterli boBluk olmadan uzun süreli ku yaz©c©n©n içindeki ©s©n©n artmas©naQ dolay©s©yla yang©na yol açabilir.
البيئة تتبيه: تحقق من ترك مسافة كافية حول الطابعة. الاستخدام لفترة طويلة دون ترك مسافة كافية قد يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة داخل الطابعة، الأمر الذي قد يتسبب في نشوب حريق.

Install Toner Container



Α

1



















(11)









(3) FA¬ ^ECOS\S M6526cidn|ECOS\S M6526cidn Type H`



Replace Operation Panel Sheet 1 2 , 000

D

















Machine Setup Wizard



- At the first time when turning on the main power switchQ (ENG) the machine runs Startup -izard to set the followingG 1. Language 2. Date and Time 3. Network 1. Lingua Follow the instructions on the operation panel. Na primeira vez que você liga a chave de energia (BR) NL) principalQ a máquina e~ecuta o Assistente para a Inicialização para definir os seguintesG 1. Idioma 2. Data e Yora 3. Rede 1. Taal Siga as instruções no painel de operação. P i prvním zapnutí hlavního vypína e se na za ízení CZ) (NO) spustí PrWvodce spu•tXnímQ pomocí nXhož mWžete nastavit tyto položkyG 1. Språk 1. Jazyk 2. Datum a as 3. Sí® Postupujte podle pokynW na provozním panelu. -enn der Yauptschalter der Maschine das erste Mal DE) ΓPL angeschaltet wirdQ führt die Maschine den Startup -izard ausQ um Folgendes einzustellenG 1. Sprache 2. Datum und Uhrzeit 3. Netzwerk 1. J zyk Folgen Sie den Anweisungen auf dem Hedienfeld. Når hovedstrømafbryderen tændes for første gang kører (DK) ´ PT ` maskinen Start guiden for at indstille følgendeG 1. Sprog 2. Dato og klokkeslæt 3. Netværk 1. Idioma Følg anvisningerne på betjeningspanelet. Al encender el interruptor de alimentación principal por (ES) (RO) primera vezQ la máquina ejecutará el Asistente de inicio para configurar lo siguienteG 3. Red 1. Limba 1. Idioma 2. Fecha y hora Siga las instrucciones del panel de controles. Kun kytket virran päälle virtakytkimellä ensimmäisen FI) (RU) kerranQ laite käynnistää ohjatun aloitustoiminnon seuraavien tietojen asetusta vartenG 1. ³:>* 1. Kieli 2. Pvm ja aika 3.]erkko Noudata käyttöpaneelin ohjeita.
 - Lors de la première mise sous tension de lµappareilQ (**FR**) luassistant de démarrage se lance pour régler les paramètres suivantsG 1. Langue 2. Date et heure Réseau

Suivez les instructions sur le panneau de commande.

- ¶^Ž• ‡ (GR) Q Š•Œ 1., ŒŒ • ‡ 1 2. ... 3. °•± »‡Š0EŽ•Ž •¼ Œ•‡ • Ž
- בהפעלה הראשונה של מתג ההפעלה הראשי, המכשיר מפעיל את (HEB) אשף ההפעלה כדי לקבוע את ההגדרות הבאות: 2. תאריך ושעה 1. שפה 3. רשת פעל לפי ההוראות המופיעות בלוח המפעיל.
- A f kapcsolót el ször bekapcsolva futni kezd az indítási (HU)varázslóQ mely az alábbi beállításokat teszi lehet véG 2. Dátum és id 3. Yálózat 1. Nvelv Kövesse a kezel pulton megjelen utasításokat.

- Alla prima accensione del sistemaQ viene eseguita la (п) procedura guidata di avvio per la configurazione delle seguenti vociG 3 Rete
 - 2. Data e ora Attenersi alle istruzioni visualizzate sul pannello comandi.
- Als de hoofdschakelaar voor de eerste keer ingeschakeld wordtQ dan start het apparaat de wizard Opstarten op om de volgende instellingen in te stellenG 2. Datum en tijd 3. Netwerk]olg de instructies op het bedieningspaneel.
- Første gang strømbryteren slås påQ starter maskinen Startup -izard for innstilling av følgendeG 2. Dato og tid 3. Nettverk Følg veiledningen på betjeningspanelet.
- Przy pierwszym uruchomieniuQ po naci!ni ciu g>ównego w cznika zasilania uruchomi si Przewodnik instalacjiQ który pozwoli ustawi nast puj ce funkcjeG 2. Data i godzina 3. Sie -ykonuj instrukcje z panelu operacyjnego.
- uando ligar o interruptor de alimentação principal pela primeira vezQ a máquina e~ecuta o Assistente de Arranque para definir o seguinteG 2. Data e Yora 3. Rede Siga as instruções no painel de funcionamento.
- Prima dat" când porni#i alimentarea cu energieQ echipamentul e~ecut" E~pertul de configurare pentru a seta urm"toareleG 3. Re#eaua 2. Data Bi ora Urma#i instruc#iunile de pa panoul de utilizare.
- ±=4 ')=;%& ;*(-¥)944 ?(,;9%?% ;>*(-¥,+)(7 ',=,+ :,'"<*,)+ &,<+)= 9,¥,(¤9%§ 9,<+=%§*4 ~(7 "<+,9%;*4 <()[~]"-4²',=,&)+=%;G 2. ;+, 4 ;=)&7 3.)+¤ ™>'%(94+) 49<+="*/44 9, ',9)(4 "'=,;()947.
- När maskinen startas för första gången med (sv) huvudströmbrytaren kör den startguiden för att ställa in följandeG 1. Språk 2. Datum och tid 3. Nätverk

Följ instruktionerna som anges på kontrollpanelen.

- Ana güç dü@mesi ilk defa ac©ld©@©ndaQ cihaz aBa@@ TR) ayarlamak için HaBlang©ç Sihirbaz©n© çal©Bt©r©rG 1. Lisan 2. Tarih ve zaman 3. "letiBim a@© "Bletim panosundaki talimatlar© izleyin.
- عند تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي للمرة الأولى، يقوم الجهاز بتشغيل معالج بدء (ARA) التشغيل لإعداد ما يلي: ألعة 2. التاريخ والوقت
 التعليمات الموجودة على لوحة التشغيل. 3. الشبكة

Quick Setup Wizard



10

Kövesse a kezel pulton megjelen utasításokat.

2. إعداد الورق

3. أعداد موفر الطاقة













- Cancel. BR) Se a janela Um novo Hardware foi encontrado aparecer, clique em Cancelar. (cz) Pokud se zobrazí dialogové okno Nalezen nový hardware, klepněte na tlačítko Storno. (DE) Bitte legen Sie die beiligende DVD ein und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, falls auf dem Bildschirm die Anzeige 'Neue Hardware gefunden' von Windows erscheint, drücken Sie Abbrechen. Vælg Annuller, hvis dialogboksen Der er fundet (DK) ny hardware. ES) Si aparece la ventana Nuevo hardware encontrado, haga clic en Cancelar. FI Jos näkyviin tulee Uusi laite löydetty -ikkuna, napsauta Peruuta.
- FR Si la fenêtre Nouveau matériel détecté s'affi che, cliquez sur Annuler.
- GR Αν εμφανιστεί το παράθυρο Εύρεση νέου υλικού, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.
- (זוהתה חומרה Found New Hardware אם מופיע החלון) אם מופיע החלון). (HEB מופיע החלון) ביטול).
- HU Ha az Új hardver telepítése ablak megjelenik, kattintson a Mégse gombra.
- IT Se compare la fi nestra Trovato nuovo hardware, fare clic su Annulla.
- NL Als het dialoogvenster nieuwe hardware gevonden verschijnt, selecteert u Annuleren.
- NO Hvis vinduet Ny maskinvare funnet vises, klikk på Avbryt.
- PL Jeśli wyświetlone zostanie okno Znaleziono nowy sprzęt, należy kliknąć przycisk Anuluj.
- PT Se a janela Encontrar Novo Hardware aparecer, clique em Cancelar.
- RO Dacă apare fereastra Found New Hardware, faceți clic pe Cancel.
- (RU) Если появляется окно Найдено новое аппаратное обеспечение, щелкните Отменить.
- SV Om Dialogfönstret visar 'Hittade ny hårdvara' klicka då på Avbryt..
- TR Yeni Donanım Bulundu penceresi görüntülenirse, İptal'i tıklatın.
- إذا ظهرت نافذة تم العثور على جهاز جديد ، انقر على إلغاء 🚬 🗛



- ENG Follow the instructions in the installation wizard.
- BR Siga as instruções no assistente de instalação.
- (cz) Řiďte se pokyny v průvodci instalací.
- DE Folgen Sie den Anweisungen des Schnelleinstellung Assistenten.
- **DK** Følg instruktionerne i installationsguiden.
- (ES) Siga las instrucciones del asistente de instalación.
- FI Noudata asennusohjelman ohjeita.
- FR Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
- GR Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό εγκατάστασης.

(HEB)

ARA

עקוב אחר ההוראות באשף ההתקנה.

3

- HU) Kövesse a telepítő varázsló utasításait.
- IT Attenersi alle istruzioni della procedura guidata di installazione.
- (NL) Volg de instructies in de installatiewizard.
- NO) Følg instruksjonene i installasjonsveiledningen.
- PL Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie kreatora instalacji.
- (PT) Siga as instruções no assistente de instalação.
- (RO) Urmați instrucțiunile expertului de instalare.
- RU Следуйте инструкциям в окне мастера установки.
- SV Följ anvisningarna i installationsguiden.
- TR) Kurulum sihirbazındaki talimatları izleyiniz.

اتبع تعليمات معالج التثبيت.

J Use COMMAND CENTER RX

ENG	1 2 3	Launch your -eb browser. In the Address or Location barQ enter the machine ^a s IP address. Select a category from the navigation bar on the left of the screen.			
BR	1 2 3	Inicie o seu navegador -eb. Na barra de Endereço ou LocalizaçãoQ insira o endereço IP da máquina. Selecione uma categoria na barra de navegação à esquerda da tela.			
CZ	1 2 3	Spus®te webový prohlíže . Do pole Adresa nebo UmístXní zadejte adresu IP tohoto za ízení.] naviga ní oblasti na levé stranX obrazovky vyberte kategorii.			
DE	1 2 3	Starten Sie Ihren -ebbrowser. Im Feld für die Eingabe der Internetadresse geben Sie die IP-Adresse des [eräts ein. -ählen Sie eine Kategorie aus der Navigationsleiste im linken Fensterbereich aus.			
(DK)	1 2 3	Start din web-browser. Indtast maskinens IP-adresse i feltet Adresse eller Lokalitet.]ælg en kategori fra navigationslinjen i venstre side af skærmbilledet.			
ES	1 2 3	Inicie el e~plorador de Internet. En la barra de direccionesQ introduzca la dirección IP de la máquina. Seleccione una categoría en la barra de navegación situada en el lado izquierdo de la pantalla.			
(FI)	1 2 3	Käynnistäselain. Kirjoita koneen IP-osoite osoite- tai sijaintipalkkiin.]alitse luokka näytön vasemmassa laidassa olevasta navigointipalkista.			
(FR)	1 2 3	Lancer le navigateur -eb. Saisir lµadresse IP de la machine dans la barre Adresse ou Emplacement. Sélectionner une catégorie dans la barre de navigation à gauche de lµécran.			
GR	1 2 3	·‡‡ Œ ^ ŒŽ ‡‰ ^browser`ŒŽ. ƒ º‰ŠŒŽ ŠŒ•ŽQŒ ‰ŠŒIP Ž. · ‡ • ^ ŒŽŒŒ ŹŽŠ^Ž.			
HEB	-	 הפעל את דפדפן האינטרנט. הבסביל בולים בדיונים בחוד של במשינים ביוויים 			
		 2) בסרגד הכדים, הזן את כתובת ה-יוו של המכשיר. 3) בחר קטגוריה מסרגל הניווט שבשמאל המסך. יש להגדיר את הערכים עבור כל קטגוריה בנפרד. 			
(HU)		Indítsa el a webböngész t.			
_	(2) (3)	Irja be a Cim vagy Yely savba a szamítogep IP-címet.]álasszon ki egy kategóriát a képerny bal oldalán található navigációs sávból.			
(IT)		Avviare il browser -eb.			
\frown	(2) (3)	Sulla barra di navigazioneQ visualizzata sul lato sinistroQ selezionare una categoria.			
(NL)		Start uw internetbrowser.			
\frown	3	Selecteer een categorie in de navigatiebalk links op het scherm.			
(NO)	$\tilde{\bigcirc}$	Start webleseren.			
	(2) (3)	jelg en kategori fra navigeringsfeltet på venstre side av skjermen.			
(PL)	1) 2) 3)	Uruchom przegl dark internetow . Na pasku Address ^Adres` lub Location ^Lokalizacja` wprowa‰ adres IP urz dzenia. -vbierz kategori na pasku nawigacyjnym po lewej stronje ekranu.			
PT		Inicie o browser para a -eb.			
_	(2) (3)	Na barra Endereço ou LocalizaçãoQ introduza o endereço de IP da maquina. Seleccione uma categoria a partir da barra de navegação na parte esquerda do ecrã.			
RO		Lansa#i browserul -eb.			
_	(2) (3)	Selecta#i o categorie din bara de navigare din stânga ecranului.			
RU	() () () ()	Š,'''<+4+) -eb-%£%:=);,+)(¤. ™ '%() } ~=)<} 4(4 }Ÿ)<+%'%(%•)94)} ;;)~4+) IP-,~=)< ,'',=,+,. ™>£)=4+) *,+)?%=4− 4; 9:;4?,/4%99%§ ',9)(4 ; ():%§ ¥,<+4 Ä*=,9,.			
SV		Starta webbläsaren.			
	(2) (3)	Skriv maskinens IP-adress i fältet Adress eller Plats.]älj en kategori i navigeringsfältet till vänster på skärmen.			
TR		"nternet taray©c©n©z© aç©n.			
_	(2) (3)	Adres veya ∖er çubu@unaQ makinenin IP adresini yaz©n. Ekran©n solundaki gezinti çubu@undan bir kategori secin.			
ARA	٢	آ) افتح مستعرض الإنترنت الخاص بك.			
<u> </u>		في شريط العنوان أو الموقع، أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.			

آختر فئة من شريط التصفح الموجود في يمين الشاشة. ينبغي ضبط القيم الخاصة بكل وجهة على حدة.

K	About Optional Equipments
ENG	This ⁻ uick Installation [uide intends to help you set the machine only. For optional equipmentsQ please refer to the guide supplied with each kit.
BR	Este [uia de Instalação Rápida é destinado a ajudá-lo a configurar somente a máquina. Para os equipamentos opcionaisQ por favorQ consulte o guia fornecido com cada kit.
CZ	Tato stru ná instala ní p íru ka vám pomWže nastavit pouze za ízení. Pokyny k nastavení dopl ‹kového vybavení najdete v p íru ce dodané v každé sadX.
DE	Diese Kurzinstallationsanweisung soll Ihnen dabei helfenQ nur die Maschine einzustellen. Für optionales Zubehör siehe die AnleitungQ die sich in jedem Kit befindet.
DK	⁻ uick Installation guiden hjælper dig kun med at opsætte maskinen korrekt.]edrørende tilbehør henvises til de respektive vejledninger.
ES	El objetivo de esta [uía de instalación rápida es ayudarle a configurar solo la máquina. Para obtener información

- (FI) Tämän pika-asennusohjeen tarkoituksena on auttaa sinua suorittamaan ainoastaan laitteen asetukset. Jos asennat lisälaitteitaQ katso jokaisen sarjan ohessa toimitettua ohjetta.
- FR Ce guide dµinstallation rapide est uniquement prévu pour vous aider à configurer la machine. Pour les équipements en optionQ veuillez consulter le guide fourni avec chaque kit.
- GR
 » ^Ž
 , ^Ž
 Ž · ‡
 0E
 0E
 %
 0E
 ‰Š
 0E

 Ž.,

 ‡
 0E
 Q
 CE
 Š •
 Ž •
 Ž
 0E
 ¼•
 ‡ Š ‡ .

(HEB)

sobre los equipos opcionalesQ consulte la guía proporcionada con cada kit.

- מדריך התקנה מהירה זה נועד לסייע להגדיר את המכשיר בלבד. לציוד אופציונלי, עיין במדריך המצורף לכל ערכה.
- HU Ez a gyorstelepítési útmutató csak a gép beállítását segíti. Az egyes választható tartozékok tekintetében az egyes elemekhez tartozó útmutató nyújt segítséget.
- IT ⁻uesta [uida rapida di installazione riporta unicamente le istruzioni di configurazione del sistema. Per gli accessori opzionaliQ vedere la guida fornita con il relativo kit.
- NL Deze]erkorte installatiehandleiding is enkel bedoeld om u te helpen bij het installeren van het apparaat.]oor optionele apparatuurQ zie de handleiding die bij elke kit bijgeleverd is.
- NO Denne hurtiginstallasjonsmanualen hjelper deg kun med innstilling av maskinen. For tilleggsutstyrQ se vedlagte manualer.
- PL Przewodnik szybkiej instalacji pozwala skonfigurowa wy³ cznie niniejsze urz dzenie. Aby zmieni ustawienia sprz tu dodatkowegoQ zapoznaj si z przewodnikiem do³ czonym do ka dego zestawu.
- PT Este [uia de Instalação Rápida apenas pretende au~iliar o cliente a definir a máquina. Para equipamentos opcionais consulte o guia facultado com cada kit.
- RO Acest [hid de instalare rapid" este destinat doar facilit"rii configur"rii echipamentului. Pentru echipamente op#ionaleQ consulta#i ghidul furnizat cu fiecare kit.
- Sv Snabbinstallationsguiden hjälper dig endast med inställningen av maskinen. För tillvalQ se bruksanvisningen som medföljer varje sats.
- TR Y©zl© Kurulum Rehberi sadece cihaz© ayarlaman©za yard©m etmek içindir. Seçene@e ba@l© donan©m için lütfen her tak©mla verilen rehbere bak©n.

يهدف دليل التثبيت السريع الموجود بين يديك إلى مساعدتك على إعداد الجهاز فقط بالنسبة للتجهيزات الاختيارية، الرجاء الرجوع إلى الدليل المرفق مع كل مجموعة.









N E-mail		
€ Fax 00		
3 T T T T T T T T T T T T T		
2 ENG EMC Positivation Address Hock All: 001 1 2256 12256 002 12366 12256 12366 12256 12366 12356 1256 12356 1256 12356 1256 12356 1111 000 100 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Instruct Desize 10010 Agenda Flooded 20166 1023/56 0001 123/56 123-(56+8ca	Zadreis ch 10610 Adreis And 123(56 123(56 123(56 11111 11 11 0004 123(56 123(56 123(56 11111 11 11 0004 123(56 11111 001 11111 001 11111 11 Nabida Zrude C2et OK 11
Zel engober: 103 10 Adresbuch: Alle: Image: Control of the second seco	Indiatides/nation 10010 Adresshop Valle* 0 0001 123/56 123/56 0002 123/56 123/56 0001 123/56 123/56 0001 123/56 123/50 0001 123/56 123/50 0001 123/56 123/50 0001 123/56 11111.com Menu Albryd CTBage	ES Ingress destino 10610 Libreits direcciones 470dor I 223(56 I 223(56 I 123(56 IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Krjotta kohde 105 10 Ozorielski Akaka Image: Constraint of the second	Entrez la destination. 10010 Camet duadesse Mout 0 © ont 1 123/56 002 123/56 123/56 123/58/8 000 (1) 123/56 000 (1) 123/56 000 (1) 123/56 1111.com 11 000 (1) 123/56 Menu Annuler Effecture 0K	•Ouesex UIU-eCold 10610 •yill 8-40 Blobil-Y00 • •yill 8-40 Blobil-Y00 • • 001 123(56 • 002 123(56 • 002 123(56 • 002 123(56 • 002 123(56 • 002 123(56 • 004 123(56 • 004 11111.com • 0104 • 0104
Image: Second	Adja meg i sekralyst 10610 Cinjegyzek Amini 10210 Orot (************************************	Digitale destinazione. 10610 Rubrica Artuni Image: Constraint of the state of the
NL Ber de bestarrening in Affreidock valie 105 to Ør oot @ 123(56 122(56) 122-1956 4 Ør oot @ 123(56 122-1956 4 11 Ør oot @ 123(56 122(56) 11 Ør oot @ 123(56 122(56) 11 Ør oot @ 123(56 121(5.com 11 Ør oot @ 123(56 11111.com 11 Ør oot @ 123(56 11111.com 11	Ardenesebok *atale 10010 Adresebok *atale 223/56 123/56 0022 123/56 123/56*8_co. 1 0033 123/56 123/56*8_co. 1 001 123/56 123/56*8_co. 1 001 123/56 123/56*8_co. 1 001 123/56 123/56*8_co. 1 001 123/56 11111.com 0/ Meny Arbryt CTBale 0/	Image: a migical decelores. 10610 Kat" Ka adresowa Awaz" Image: a migical decelores. 10510 001 123(56 123(56 123(56 002 123(56 123(56 123(56 003 123(56 123(56 1111 004 123(56 11111.com Image: a migical decelores. Menu Analaj Vistez OK
Testerio 10010 Livo de Endereços 47.0003 0 O 01 123(66 O 02 123(66 O 03 123(56 O 03 123(56 O 03 123(56 O 03 123(56 O 04 1111 O 05 11111.com Menu Cancelar V 04 O K	Intercolucione Destinante 10010 Agendă Hoatei Intercolucione Destinante Intercolucione Destinante Intercolucione Destinante Intercolucione Destinante Intercolucione Intercolucione Destinante Intercolucione Destinante Intercolucione Intercolucione Intercolucione Destinante Intercolucione Intercolucione Intercolucione Intercolucione Intercolucione Menia Analee Cinagei Intercolucione Intercolucione	700400 1002/111 100210 70021+12 /45V mg / 702100 7001 10 20100 723(56 7002 10 20100 123(56 7002 10 20100 123(56 7000 10 20100 123(56 7000 10 20100 123(56 7000 10 20100 11111.00m 70+- 2(7)+1
Ange destination 100 ftp Arterestock Aslin 0 001 123(56 002 123(56 0002 123(56 0003 123(56 0001 123(56 0002 123(56 0001 123(56 0001 123(56 0001 123(56 0001 123(56 0001 123(56 0001 123(56 0001 123(56 0001 123(56 0001 123(56	Vodel film 10610 Adres Dether 41/uno: 0 0 01 123/56 0 02 123/56 123/56 123/56 0 02 123/56 123/56 123/56 0 00 123/56 123/56 123/56 0 00 123/56 123/56 1111.com Menu lptal Veering Tament	Image: Normal state









PDF

PDI

O FAX (ECOSYS M6526cidn/ECOSYS M6526cidn Type B)					
T C C C C C C C C C C C C C					
1000 Reach Josend On Yook Chain Direct Check On Yook Chain Direct Add Dest. Address Hook E-1 Address Hook One Touch Key Functions					
2 ENG 10010 1000	Interior Decision 10010 Agenda #A:A: 123(56 123(56 0 cot 123(56 123(56 0 cot 123(56 123(56 0 cot 123(56 123(56 0 cot 56:48_01 56:48_01 0 cot 56:48_01 56:48_01 0 cot	Zodobie of Jack 10610 Violation of the second			
Zill diropteden 100510 Zill diropteden 100510 Addessbuch // Ba-: 100500 0001 123(56 0002 +8.123(0003 56+8.01 0004 -8.45(3) 0004 -8.45(3) Merid Abbrechen Curduk OK	Indext decision 10030 Adverse by rta 123(56 002 4.8,123(003 5648,01 000 5648,01 000 6.845(3) Merry Athryd Merry Athryd	Uppender Adentico 10/G10 Ubrea direcciones/FA- 0 Interna direcciones/FA- 0 Interna direcciones/FA- 10/G10 Interna direcciones/FA- 0			
Kirjichi kodolo 10010 Oruzinesto Mesi 0 Occurrento Mesi 0 0001 123(56 0002 48.123(0003 56+8.01 0004 8.45(3 0004 8.45(3 Valiko Pensutz CTakasim 0K 4.1	Entrest is destination 100310 Circot is destination 123(56 123(56 Circot is 123(56 123(56 1 Circot is 123(56 123(56 1 Circot is 123(56 123(56 1 Circot is 123(56 1 1 1 Circot is 123(56 1 1 1 1 Circot is 123(56) 1 1 1 1 Circot is 123(56) 1 1 1	EXPREMENTANCE 100100 EXPREMENTANCE 0 V or 1 12356 0002 +8,123 0003 56+8,01 0004			
Yur (m) 10010 Yuppi 'nourso oppa (m) 12/4 (m) Yuppi 'nourso oppa (m) 12/3 (m) Yuppi 'nourso oppa (m) 1/3 (m)	Add among a distributit. 100310 Cimingip 24k V45A+ Cimingip 24k V45A+ 0 001 123106 123266 0 002 +8,123(+8,123(0 002 +8,123(+8,123(0 003 66+8,01 11 0 003 66+8,01 66+8,01 0 004 -8+65(3) -8+65(3) Merol Mage CVissza	Digitatio distributional: 10010 Rubrica FFA- 0 Oot 12366 Oot 1248 Oot 1248 Oot 1248 Oot 1248 Meru Cancela Oketro OK			
Image: NL 10510 Addresolds #PA* 123(56 Image: Occil # 48,123(Image: Occil # 48,123(Image: Occil # 48,5123(Image: Occil # 48,5123(Image: Occil # 48,65(3) Image: Metric # CTerrup # Image: Metric # CTerrup #	Arty mill 10010 Addressebok Ataka Interset Image: Interset 123(56 Image: Interset Interset Image: Interset 123(56 Image: Interset Interset Image:	Ptowad & mejsoe docelous. 10010 Kajaza adresowa #FAKS: • </th			
Inself Destrict 10010 Live de Endereços #Ax 1030 Live de Endereços #Ax 1030 Vort 123(66 123(56 0002 +8,123(0005 56+8,01 0007 _8-65(3 _sec5(3) _sec5(3) Menu Cancelar OK	Introducere Destingle 10010 Agenda 46-1 123/05 0 or 1 123/05 0 oc 2 +8,123 +8,000 56+8,01 0 oc 4 .5+65/3 0 oc 4 .5+65/3 Meriu Anutre	Beautre dagoccata 10010 Appoctana soura Aplac 102156 001 12356 12356 002 48,123 48,123 11 003 5648,01 5648,01 11 004 5645,01 5645,01 11 004 5645,01 5645,01 11 004 5645,01 5445,01 11 004 5645,01 5445,01 11			
Abyse destination 10G10 Adressbok #lac* 0 © cor (* 123/66 123/66 © cor (* 168/10 11 © cor (* 168/10 106/10 (* 8,123(* 11 (* 8,123(* 1 (* 8,656/3 _ 9,656/3 Meny Advyt < Tillaba 0(*)	Verteif (r/o 100310 Adress Detteri (FAKS) 0 0001 123(56) 123(56) 002 123(12) 1 003 56+8.01 56+8.01 000 ()	Image: Non-State Image: Non-State<			

0	Ready to send. FA: On Yook Address Ho	10310 Det. G Q Chain Direct Check				
0	ENG	Enter Destination 10610 FA Detail Settings On Hock Sub Address Detail Settings 123(56-8_0 Pause Hackspace Pause Space Hackspace Menu Next Dest. Cancel OK	BR	Intenti Destino. 10010 FA: Na panho Subendereço Ajusta detahe 123(5=8_0 Pausa Essaço ()) joltar Menu Préx dest Cancelar OK +4	CZ	Zhrifele Cl. 10010 File Zavelisno Podadresa Podroh. Astav. 123(5648_0 Pozastavit Mezera Krok zpl t Nabidia Datil Cl Zrutit OK
	DE	Zel congeleo. 10610 FAN Aufgelegt Subadresse Existellungen 123(56-8.0 Pause Leer Rocktaste Menu Nachst. Ziel Abbrechen OK	DK	Indiant destination. 10010	ES	Ingressi destino. Degar Subdirección Cort. detallada 123(56+8,0 Pausa Espacio Retroceso Menu Sgis. dest. Cancelar Aceptar
	FI	Kingla kohde. 10610 FACSI Ka kohla sastus Linja Alessite Skinni 123(56-8_0.0) Keskeyta Vällko Vallko Seur. kohde Peruutus OK	FR	Editor La desination. FA Recorptinge Sour-adress 123(56:6_0 Pause Espace) Effacement américe Menu Dest. suiv. Annuler OK	GR	+ÓUédék úllú-tódib. 10010 C Ni úlúdík. Égila-ib óló? b c+ó? 123(56+8_0 nóù s+ óö nóù s+ óö Úbó? hili I S nóù s+ óö
	HEB	1000 • Υ k 123(66-8,0 • Hinck Space	HU	Adg meg a déhekjet. Letett Mattele- haligatori azonolitó 123(58-8.0 Szünet Szökaz V Hackspace More Kör röbbl Misse 01	T	Digitare destinazione. 10010
	NL	lor de bestamming in. FA- Op de haak Subadres Detailinstell. 123(56-8_0.0 Pauze Spatie Hackspace	NO	Angl mål. 10010 Fals Left av røret Underadresse Detaljinvat. 123(56-8_0 Plaue Mellomrom X X Titbake	PL	provvád a miejsce docelove. 10G10 FAKS Na videňskoh domocniczy Ust. szczegółu 123(66 e.g. Cofacz
	T	Meru Vigle Best. Annaren OK Pacifi Destrio Pacifi Destrio Pacifi Destrio Pacifi Destrio Pacifi Destrio Pacifi Destrio 123(66-8,0 Penr Esseco Penr Esseco Refrocesso	RO	Meny Nexte mail Averyt OK Introduceres Detertione 10010 Pain Satradress Setare detail 123(56-8.0 Pauză Spatiu Plazaă Spatiu V	RU	Menu Nas. m. doc. Anuluj OK 27(W&) 1W2/1(1 . 10G10 Eccon n.W.WM6 - C y 6 a g p e U11(2 . +/+. c U11(2 . 123(56+0.0 n.2.3)* \$3,9721(
	SV	Menu Prisino Destino Cancelar OK Ange destination: 10610 Uppraget Subarderss Detaijnet. 123(56:6_0.0 Paus Melarrum	TR	Meniu Umati Dest. Anulare OK 41 Vestal film. 10010 AAS Kapali Ak Adres Avrati Avan 123(56-8_0 Durakist Beslak E E E Tu J	ARA	0)+- 6/W 1W2) 1(7)+1 OK - 9-2 10610 123(66-8.0 6-9-6 123(66-8.0) 123(66-8.0 123(66-8.0) 123(7)
		Meny Nästa dest Avbryt OK		Menü Sonraki Hed. İptal Tamam		08 00 <u>B</u> all

























 \bigcirc













MEMO

